

Ligação Internet

Dispositivos marca ThingsMatrix

1. Com a ponta do dedo ou um objeto não cortante, retire a tampa traseira aproveitando a fenda num dos cantos do dispositivo;



2. Retire a bateria e o autocolante que cobre os seus contactos;



3. Tome nota do SSID (o nome da rede sem fios) e da respetiva palavra-passe (Wi-Fi Key) no interior do compartimento onde estava a bateria;



4. Destaque o cartão SIM no formato Micro (o tamanho intermédio);



5. Levante a patilha metálica do compartimento do cartão SIM e coloque este na posição correta respeitando o corte num dos cantos, tendo o nome da operadora de telecomunicações virado para cima e os contactos metálicos

para baixo;



6. Baixe a patilha metálica e deslize-a para o interior do dispositivo para prender o cartão SIM;




7. Volte a colocar a bateria na posição original (verifique os contactos perto de um dos cantos);




8. Coloque a tampa na posição original fazendo um pouco de pressão para encaixar (se sentir que está a forçar, poderá estar na posição errada);
9. Pressione o botão do dispositivo até que os quatro símbolos se acendam;




10. No computador, no canto inferior direito, perto do relógio, clique no ícone de Definições de Rede e Internet;



11. Na lista de redes sem fios detetadas, clique na rede cujo nome (SSID) se anotou anteriormente e depois em **Ligar**;




12. Introduza a palavra-passe (chave de segurança de rede) também anteriormente anotada e clique em Seguinte;




13. Inicie o programa de navegação na Internet

14. Na barra de endereços, escreva 192.168.1.1 e carregue na tecla Enter;



15. Na página que surge, clique em Admin;



16. Em Nome de Utilizador escreva `admin`, em Senha escreva `admin` e depois clique em `Autenticar`;



Formulário de login com o seguinte conteúdo:

- Campos: NOME DE UTILIZADOR (contendo `admin`) e SENHA (contendo `admin`).
- Botão: AUTENTICAR (em fundo verde).
- Texto: Tentativas restantes: 5.

17. Clique em `Configuração de rede`;



Tela de configuração de rede com o seguinte conteúdo:

- Menu superior: ESTADO, LIGAÇÃO, LISTA TELEFÓNICA, SMS, DISCO WI-FI, CONFIGURAÇÃO (destacado), SOBRE.
- Seção: CONFIGURAÇÃO DE REDE.
- Modo de conexão: Auto, Manual.
- Modo de rede: Auto.
- Perfil: MEO.
- Lista APN: MEO.
- Nome: MEO.
- Utilizador: User.
- Senha: Password.
- APN: internet.

O item "Configuração de rede" no menu lateral está circulado em laranja.

18. Em Perfil > Lista APN:

The screenshot shows a web-based configuration interface for a mobile device. On the left, there is a sidebar menu with options: 'Configuração de rede', 'Operadores de rede', 'Roaming', 'Configuração do Administrador', 'Configuração de armazenamento', and 'Opções avançadas'. The main area is titled 'Perfil' and contains the following fields:

- 'Lista APN': A dropdown menu with a downward arrow, circled in orange.
- 'Nome': A text input field.
- 'Utilizador': A text input field with the value 'User'.
- 'Senha': A password input field.
- 'APN': A text input field with the value 'mineducacao.g', circled in orange.
- 'Tipo de Autenticação': A dropdown menu with the value 'Auto'.
- 'Modo IP': A dropdown menu with the value 'IPv4/IPv6'.
- 'Modo DNS': Radio buttons for 'Auto' (selected) and 'Manual'.
- 'UPNP': Radio buttons for 'Desativar' (selected) and 'Ativar'.
- 'Ping da WAN': Radio buttons for 'Desativar' (selected) and 'Ativar'.
- 'Admin de Wan': Radio buttons for 'Desativar' (selected) and 'Ativar'.

At the bottom right of the main area is a green button labeled 'Aplicar'.

- Cartão SIM da rede **MEO**: clique em Lista APN e escolha MEO;
- Cartão SIM da rede **NOS**: clique em Lista APN, escolha APN 1 e mais abaixo, em APN, escreva mineducacao.g;
- Cartão SIM da rede **Vodafone**: clique em Lista APN, escolha APN 2 e mais abaixo, em APN, escreva ensino.vodafone.pt;

19. Clique em Aplicar;

20. Clique em OK na mensagem de sucesso ao aplicar a configuração;

21. Clique em Sair.

The screenshot shows the THINSMATRIX mobile interface. At the top, there is a status bar with the THINSMATRIX logo, a home icon, 'INÍCIO | PT', a signal strength indicator, '3G', a battery level of 62%, and the time '13:28'. Below the status bar is a navigation bar with icons and labels: 'ESTADO', 'LIGAÇÃO', 'LISTA TELEFÓNICA', 'SMS', 'DISCO WI-FI', 'CONFIGURAÇÃO' (highlighted in green), and 'SOBRE'. The main content area is titled 'CONFIGURAÇÃO DE REDE' and shows the following settings:

- 'Modo de conexão': Radio buttons for 'Auto' (selected) and 'Manual'.
- 'Modo de rede': A dropdown menu with the value 'Auto'.

At the bottom left of the main area is a blue button labeled 'Perfil'. At the top right of the main area is a 'SAIR' button, circled in orange.